

## **ruja Glas-Reiniger**

### **Anwendung:**

Eine Verschlusskappe auf 5 Liter Wasser geben. Flächen waschen und abledern oder mit Gummilippe abziehen.

Dosieren Sie 2-3 Verschlusskappen ruja\_Glasreiniger in die Autoscheiben-Waschanlage und die Scheiben werden beim ersten Wischen silicon-, fliegen- und schlierenfrei.

### **Inhaltsstoffe nach Detergenzien-Richtlinie 648/2004:**

anionische Tenside, nichtionische Tenside <5%, Duftstoffe, Konservierungsmittel.

Reizt die Augen. Entzündlich.

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Informationen zur Wiederverwendung / Wiederverwertung beim Hersteller / Lieferanten erfragen.

Kennzeichnung gilt für das Konzentrat. Die Anwendungsverdünnung ist kennzeichnungsfrei.